

# EVERS Pflege und Wartung

Thema: **Kipp-Fenster**  
Aushängen der Kipp-Fenster



Stand: Juli 2021

## 1. Standard-Kippstellung



Fenster geöffnet in Standard-Kippstellung mit Putz- und Fangscheren seitlich und Kipscheren oben.

## 2. Verschlusshebel aufdrehen



Verschlusshebel an der Unterseite des Scherenarmes am Ende am Rahmenfalz Hebelende leicht nach unten ziehen und nach rechts oder links auf 90° aufdrehen. Danach Scherenarm nach unten drücken und aushängen.

## 3. Kipschere aushängen



Kipschere ausgehängen mit geöffneten Verschlusshebel.

## 4. Öffnungsvarianten

### Putz- und Fangschere für Kippfenster

1. Öffnungsweite der Kipschere
2. Sicherungsstellung der Putz- und Fangschere
3. Zum Kippen in die Putzstellung den Sperrhebel betätigen
4. Putzstellung

