

EVERS Pflege und Wartung

Thema: **Bedienanleitung**
Aktivierung der Tagesentriegelung




Stand: Juli 2021

Haustür Standardschloss

Bei der Funktion [Tagesentriegelung] werden die Zusatz-Fallenriegel mechanisch im Schloss arretiert. Die Falle im Hauptschloss wird damit zur [Tagesfalle].


Sie kann über eine mechanische Entriegelung oder einen Elektro-Türöffner freigegeben werden.



Funktionsbeschreibung

„Aktivierung“

„Deaktivierung“



- Schritt 1** Ausgangsstellung
- Schritt 2** Riegel mittels Schlüssel vorschließen bis die Kerbe erscheint
- Schritt 3** Drücker betätigen und halten
- Schritt 4** Riegel mittels Schlüssel zurückschließen
- Schritt 5** Drücker loslassen: **Tages Entriegelung aktiviert!**
- Schritt 6** Riegel mittels Schlüssel einmal vor- und zurückschließen